



2: 常见问题(FAQ)

2.1: 基础问答

2.1.22: 烧录完芯片不工作

## 2.1.22: 烧录完芯片不工作

烧录完固件(程序)后, 芯片是否运行, 取决于设置, 请按如下流程操作。

### 2.1.22.1 在线模式下手动复位

#### 2.1.22.1.1 工具栏点击复位按钮



#### 2.1.22.1.2 菜单中的复位按钮, 或者快捷键



### 2.1.22.2 在线模式下自动复位

如果使用在线全功能自动编程，在执行全功能自动编程操作前，请勾选信号输出控制中的：**编程完成后启动目标芯片**，然后再进行全功能自动编程，如下所示：



### 2.1.22.3 离线模式下自动复位

离线模式下的自动复位和在线模式下的自动复位设置一样：请勾选信号输出控制中的：**编程完成后启动目标芯片**



提示

[下载本页PDF文件](#)

标签: [FAQ](#) [Nordic NRF modem](#) [STACK](#)

[编辑本页](#)