

[2: 常见问题\(FAQ\)](#)[2.2: 进阶问答](#)[2.2.7: 如何对接烧录机台?](#)

## 2.2.7: 如何对接烧录机台?

PowerWriter 支持和自动化机台对接，具体信号引脚定义如下：

- OK 信号脚：当操作成功时输出高，有新操作时清除状态到低
- NG 信号脚：当操作失败时输出高，有新操作时清除状态到低
- CTRL 信号脚：输入  $\geq 40\text{ms}$  的低脉冲信号，启动一次离线烧录



提示

PWLINK 相关系列产品没有自动化机台烧录功能，如需使用PWLINK 进行生产，可以尝试使用在线全功能自动编程



提示

[下载本页PDF文件](#)

标签:

[FAQ](#)[automated](#)

[编辑本页](#)