

# 3.2.15: 剩余次数如何查询?

在使用离线烧录功能的过程中，可能需要读取或者回查剩余离线烧录次数，由于PowerWriter 部分产品没有屏幕，没有直观的信息显示，不过我们提供了辅助功能来读取剩余离线烧写次数，步骤如下

- 运行PowerWriter 软件，并连接到烧录器
- 任意选择一个芯片
- 在**烧录器设置**页面执行工具栏中的**读取当前页**按钮



执行以上步骤，可以将离线生产资料的配置信息读回，即可看到剩余的离线烧录次数

## 提示

为了安全：读取离线生产资料配置信息时，不会将敏感信息读回，比如SN，UID 签名信息，固件数据都不会读回。

 提示

[下载本页PDF文件](#)

标签:

[FAQ](#)

[Offline](#)

[Offline Time](#)

[Read](#)

 [编辑本页](#)