

2.3.3: 选项字自动改变怎么处理?

批量自动编程时选项字自动改变

极少数芯片的在线功能，依赖目标芯片的实时状态，所以默认会在芯片连接时，自动读取芯片的选项字节到客户端中，如果在批量在线自动编程中，需要更新用户自定义的选项字，可以在设置中将自动同步选项字的功能关闭，见如下所示：



...tip 提示

[下载本页PDF文件](#)

...