

[2: 常见问题\(FAQ\)](#)[2.1: 基础问答](#)[2.1.27: 禁止驱动电机](#)

## 2.1.27: 禁止驱动电机

PowerWriter产品内只有自恢复保险丝，用于防止设备过载烧毁设备；一般电机在启动时的峰值电流可能会达到电机额定工作状态下的3~5倍，这个电流已经远超设备内部自恢复保险丝的触发阈值，同时，使用PowerWriter给大负载设备进行供电会有烧坏设备，乃至USB口或电脑主板的风险，因此，对大负载建议追加单独供电，必要时追加隔离，以保证各设备在使用过中的安全性。



提示

[下载本页PDF文件](#)

标签:

[FAQ](#)[ELECTRIC](#)

[编辑本页](#)