

## 2.1.18: 自动化机台如何对接?

### 机台烧录

需连接 CTRL、OK、NG这三个机台信号来进行协调烧录:

CTRL: 控制烧录(低脉冲启动)

OK: 烧录成功状态输出(输出高)

NG: 烧录失败状态输出(输出高)

空闲状态和忙状态时, OK和NG都输出低;

CTRL和按键属于同个信号输入口, 启动CTRL信号时相当于手动按一下按键, 烧录器进入忙状态, OK和NG灯会灭掉。



:::tip 提示

[下载本页PDF文件](#)

:::